Einrichten vom W-Lan beim ARCH Linux Default Image

Quelle Wifi/Wlan Config

- einlogen als root z.b. ssh root@<pikvm-ip-adresse>
- Filesystem ReadWrite einstellen (rw)
- W-lan Service einschalten „systemctl enable netctl-auto@wlan0.service“
- W-LAN per GUI oder CLI konfigurieren
  - wifi-menu -o #GUI
  - wpa_passphrase wifiname this_is_my_great_and_secure_key_1234567890 #CLI WPA-Key
  - nano /etc/netctl/wlan0-wifiname #CLI Konfigurations file

Login & filesystem RW

```
ssh root@pikvm
rw
```

From:
https://pat.webnmail.de/ - **quad.logout.de**

Permanent link:
https://pat.webnmail.de/pikvm:wlan?rev=1603272263

Last update: **2020/10/21 09:24**